



索引

索
引

索引.....I-2

索引(1)

数字・アルファベット

1 ルート探索をする	D-6
3Dビュー	B-12
3Dビューの角度調整	F-4
ETCシステム利用規程	H-28
ETC情報を見る	E-27
ETCについて	G-17
ETCの各機能を設定する	G-19
ETCを利用する	G-18
GPS衛星の電波受信と測位	A-14
GPS情報を見る	E-25
NAVI MENU画面について	B-18
Quick MENUの設定をする	B-23
Quick MENUを表示する	B-22
Quick 機能	B-20
SDカードから地点を登録する	F-42
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカードで地点を探す	C-25
SDカードについて	A-12
SDカードの取り扱いかた	A-11
SDカードを入れる／取り出す	B-6
VICS	E-7
VICS 情報有料放送サービス契約約款	H-26
VICS 設定をする	E-29
VICS の概要	H-24
VICS 表示の設定をする	F-49
VICS 約款	H-26

ア

安全運転メッセージ	G-36
安全上のご注意	A-2
一般情報について	E-10
いつもNAVI	A-18
緯度／経度で地点を探す	C-32
迂回探索	D-23
映像の調整	H-2
エコ運転診断	E-2
オーディオ／テレビ／ラジオの設定について	A-9
お気に入り地点	
削除する	F-40
地図を呼び出す	F-38
おすすめ	E-35
オプションボタンの設定をする	G-3
音声案内について	A-16
音声案内の音量を調整／案内設定	F-27
VICS案内	F-29

音声案内の音量調整	F-27
休憩メッセージ案内	F-30
高速走行時の音声切替	F-29
合流案内／踏み切り案内	F-28
専用レーン案内	F-28

カ

各部の名称とはたらき	B-2
画面を消す	H-5
キー操作音	G-35
軌跡	F-25
緊急情報を見る	E-16
クイックルート	B-29
経由地	D-13
現在地から目的地までのルートを探索する	B-29
現在地(自車)の位置を設定する	F-22
現在地を表示	B-10
現在のルートを削除する	D-24
現在のルートを表示する	D-17
現在のルートを保存する	D-24
交通情報(VICS 情報)／一般情報の受信に ついて	E-6
交通情報(VICS 情報)について	E-7
交通情報／一般情報を選局する	E-18
交通情報(図形情報)を見る	E-15
交通情報(文字情報)／一般情報を見る	E-13
故障かな?と思ったら	H-35
個人情報の取り扱いについて	H-48
こんなメッセージが出たときは	H-40

サ

細街路(主要市区町村道路)探索エリア	H-21
再探索	D-29
サイドブラインドモニター	G-8
市街地図(⊕5m/⊕12m/⊕25mスケール) の収録エリア	H-18
自車マークの種類／色を設定する	F-21
施設のジャンルから地点を探す	C-14
施設の名称で地点を探す	C-10
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅の地図を呼び出す	F-38
自宅までのルートを探索する	B-30
自宅を削除する	F-40
自宅を登録する	B-26
市町村名称から地点を探す	C-29

シミュレーション走行	D-21
住所で地点を探す	C-5
渋滞地点を確認	D-18
渋滞予測地図	E-33
渋滞予測ルート探索をする	D-19
周辺にある施設から地点を探す	C-22
縮尺スケール	B-9
受信する情報を選ぶ	E-12
出発地の変更	D-10
仕様	H-42
使用上のご注意	A-6
初期設定一覧	H-44
自律航法とマップマッチング	A-15
セキュリティ設定	G-21
接続確認	E-26

タ

探索条件	D-16, F-45
自動再探索	F-45
地図画面の見かた	B-8
地図から地点を探す	C-28
地図スクロール	B-13
地図ソフトについて	H-14
地図データの更新について	H-48
地図の色を設定する	F-6
地図の縮尺スケール	B-17
地図表示(方位)を切り替える	B-11
地図を拡大／縮小する	B-16
地図を表示する	B-7
ディスクの取り扱いかた	A-10
ディスクを入れる／取り出す	B-5
ディスプレイ部の角度を調整する	B-4
データを初期化(消去)する	G-33
テナント情報	B-16
電話番号で地点を探す	C-3
登録地	
削除する	F-40
地図を呼び出す	F-38
並び替える	F-36
編集／見る	F-31
登録地で地点を探す	C-8

ナ

ナビゲーション画面から他のモードに替える	H-7
ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞く	H-6

ハ

バージョン情報	G-30
ハイウェイモード	F-12
パソコン連携(いつもNAVI)	A-18
バックビューモニター	G-4
パワーアンテナ	G-31
ハンズフリーについて	G-2
ビーコン車種設定について	F-51
ビーコンの情報画面を見る	E-31
ビーコンの地図画面を見る	E-30
ビーコンの割込み表示を設定する	F-52
表示項目の設定	F-7
表示できる施設	C-17
複数ルートを探索する	D-9
プリセット(保存)する	E-22
プリセット(保存)の上書きをする	E-24
プリセット(保存)呼び出しする	E-23
フロントサイドビューモニター	G-16
平均速度を設定する	F-44
平面地図画面	B-12
ページの送り／戻し	B-19
別売品	H-46
保証／アフターサービス	H-49
保存したルートの削除	D-26
保存したルートの呼び出し	D-25
ボタンの照明について	H-5

マ

マップコードで地点を探す	C-27
右画面に地図／情報を表示する	B-31
メイン画面／右画面の設定をする	F-2
メニュー項目を英語で表示する	F-24
メニュー配色	H-4
メンテナンス情報を設定する	G-26
目的地の追加	D-12
目的地の変更	D-10
目的地履歴の中から地点を探す	C-20
目的地履歴を削除する	C-21
文字／数字の入力方法について	B-34

ヤ

郵便番号で地点を探す	C-31
------------	------

索引(2)

ラ

ランドマークを表示する	F-19
立体アイコン	B-9
ルート案内画面の設定	
AV画面中の案内割り込み	F-18
ETCレーンの表示	F-11
JCTビューの表示	F-14
交差点拡大図の表示	F-15
交差点情報の表示	F-10
全ルートの表示	F-9
ハイウェイモードの表示	F-12
方面看板の表示	F-17
リアル3D表示	F-16
ルート情報の表示	F-12
ルート色の表示	F-10
ルート案内時の注意点	H-8
ルート案内ストップ／スタート	D-22
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-45
ルート編集	
現在のルートを削除	D-24
現在のルートを表示	D-17
現在のルートを保存	D-24
保存したルートの削除	D-26
保存したルートの呼び出し	D-25
ルートを変更する	D-10

本機は、日産自動車株式会社向けに、三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社が開発・製造しています。
お問い合わせは、下記の「日産自動車株式会社 お客様相談室」へお願いいたします。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

日産自動車株式会社 お客様相談室

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(<http://www.nissan.co.jp>)にて掲載しています。

NISSAN